

Ilmanvaihto ja lämmitys

Ilmanvaihto

Liesituulettimessa olevista säätimistä ohjataan koko huoneiston ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtoa ei voi laittaa kokonaan pois päältä, vaan se pyörii aina vähintään minimiteholla. Kierrettävästä säätimestä



valitaan käytetäänkö liesikupua vai halutaanko poisto muista huoneista. **Ruuanlaiton aikana kierretään säädin asentoon ON**, jolloin imu on pelkästään liesikuvusta. Muulloin säädin laitetaan asentoon OFF, jolloin poisto on kaikista muista huoneista. Imutehon taso valitaan napeilla 1-4. **Erityisesti saunottaessa ja n. ½ tuntia sen jälkeen on tärkeää laittaa kiertokytkin asentoon OFF ja teho asentoon 2-4.** Myös muulloin jos huoneistossa on huono ilma, kuuma tai paljon ihmisiä voi ilmanvaihtoa tehostaa laittamalla ilmanvaihto asentoon 2-4. **Yöllä ja poissa ollessa on hyvä laittaa ilmastointi asentoon 1.**

Takkaa käytettäessä laita eteisen seinällä oleva takkakytin päälle ja ilmanvaihto asentoon 1. Tällöin takka vetää paremmin.



Muista erityisesti pois lähtiessä laittaa ilmanvaihto asentoon 1!

Lämmitys

Huoneistoissa on suorasähkölämmitys. Joka huoneessa on **lämpöpatteri, joka on ennalta asetettu sopivaan lämpötilaan n. 21-22 astetta**. Jos kuitenkin säädät pattereiden lämpötiloja asuessasi, ole hyvä ja palauta asetukset lähtiessäsi alkuasentoon.

Laatoitetuissa lattioissa on lisäksi lattialämmitys. Lattialämmitystä ohjataan seinällä olevista säätimistä (eteisessä ja kylpyhuoneessa), joista voitte säätää sopivan lämpötilan lattiaan. Älä koskaan sammuta lattialämmitystä kokonaan, jos lattia on liian kuuma säädä se minimiasentoon. **Pois lähtiessäsi jätä lattialämmitys päälle ja asentoon 3.**

