

ASTIANPESUKONE UPO

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



Käyttö

1. Avaa hana.
2. Paina virtapainiketta käynnistääksesi koneen.
3. Valitse ohjelma P-painikkeella, valitun ohjelman merkkivalo syttyy.
4. Valitse mahdolliset lisätoiminnot (puoli kuorma tai muu toiminto)
5. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelma käynnistyy.
6. Kun ohjelma on päättynyt, paina virtapainiketta sammuttaaksesi koneen.
7. Sulje hana.

Ohjauspaneeli



Toiminta (painike)

1 Tehoa	Paina tätä painiketta käynnistääksesi astianpesukoneen, näyttöön syttyy valo.
2 Ohjelmoida	Paina tätä painiketta valitaksesi sopiva pesuohjelma, ohjelman merkkivalo syttyy.
3 Viive	Paina tätä painiketta asettaaksesi pesun viivästystunnit. Voit lykätä pesun alkamista jopa 24 tuntia. Yksi painallus tätä painiketta hidastaa pesun alkamista yhdellä tunnilla.
4 Puoli kuorma	Kun sinulla on noin tai vähemmän kuin puolet pestävästä kattausastiasta, voit valita tämän toiminnon säästääksesi energiaa ja vettä. (Voidaan käyttää vain Intensive-, ECO-, Universal-, Hygiene- ja 90 min kanssa)
5 Toiminto	Paina painiketta valitaksesi toiminnon, vastaava merkkivalo syttyy. Tämän vaihtoehdon avulla voit lukita ohjauspaneelin painikkeet virtapainiketta lukuun ottamatta, jotta lapset eivät voi vahingossa käynnistää astianpesukonetta painamalla paneelin painikkeita. avaa ohjauspaneelin painikkeiden lukitus, paina painiketta 3 sekunnin ajan samanaikaisesti.
6 Käynnistä/ Tauko	Paina painiketta käynnistääksesi valitun pesuohjelman tai keskeyttääksesi työohjelman.

Näyttö

7 Ohjelmoida ilmaisin	 Intensiivinen Eniten likaantuneille astioille ja normaaliliskaisille kattilille, pannuille, astioille jne. Kuivuneiden ruokien kanssa. ECO Tämä on vakioohjelma, se soveltuu normaalisti likaantuneiden astioiden puhdistukseen ja on energian ja veden yhteiskäytön kannalta tehokkain ohjelma tämän tyyppisille astioille.  Universaali Normaaliliskaisille kuormille, kuten kattilille, lautasille, lasille ja kevyesti likaisille pannuille.  Hygienia Käytä astioiden ja lasiesineiden desinfiointiin. Pitää veden lämpötilan 72 asteessa°C.  90 min Normaalisti likaantuneille vaatteille, jotka tarvitsevat nopean pesun.  Nopea Lyhyempi pesu kevyesti likaantuneille vaatteille, jotka eivät tarvitse kuivausta.  Liota Huuhtelee astiat, jotka aiot pestä myöhemmin samana päivänä.  Itsepuhdistuva Tämä ohjelma puhdistaa tehokkaasti itse astianpesukoneen.
8 Varoitus ilmaisin	 Huuhtelukirkastetta Jos "☀"-merkkivalo palaa, se tarkoittaa, että astianpesukoneen vähissä teho on astianpesukoneen huuhtelukirkasteella ja vaatii täyttöä.  Suolaa Jos "☹"-merkkivalo palaa, se tarkoittaa, että astianpesukoneen teho on vähissä astianpesukonesuolalla ja se on täytettävä uudelleen.
9 Toiminto ilmaisin	 Ylimääräinen kuivaus Paremmat kuivaustulokset saavuttamiseksi. (Voidaan käyttää vain Intensive-, ECO-, Universal-, Hygiene- ja 90 min kanssa)  3 in 1 Käytä normaalisti likaantuneille kuormille monikäyttöistä pesuainetta. (Voidaan käyttää vain Intensive-, ECO-, Universal-, Hygiene- ja 90 min kanssa)  Ilmaista Lyhennä ohjelman kestoa. (Voidaan käyttää vain Intensive-, ECO-, Universal-, Hygiene- ja 90 min kanssa)  Power Wash Erittäin likaisten, vaikeasti puhdistettavien astioiden pesuun. (Voidaan käyttää vain Intensive, ECO, Universal, Hygiene ja 90 min kanssa)
10 Näyttö	Näyttääksesi muistutusajan ja viiveajan, virhekoodit jne.

Ohjelmataulukko

Alla olevasta taulukosta näet, mitkä ohjelmat sopivat parhaiten niissä olevien ruokajäämien määrään ja kuinka paljon pesuainetta tarvitaan. Se näyttää myös erilaisia tietoja ohjelmista. Kulutusarvot ja ohjelman kesto ovat vain ohjeellisia paitsi ECO-ohjelmaan.

(●) osoittaa, että ohjelma käyttää huuhtelukirkastetta viimeisessä huuhtelussa.

Ohjelmoida	Kuvaus Cyclesta	Pesuaine Esi-/pääpesuaika	Juoksemassa (min)	Energiaa (kWh)	Vesi (L)	Huuhtelee Apua
 Intensiivinen	Esipesu					
	Pesu (60°C)					
	Huuhtelee	4/14 g 1 tai 2 välilehteä	180	1,080-1,280	12.7	●
	Huuhtelu (70-72°C) Kuivaus					
 ECO (*EN60436)	Pesu (45°C)					
	Huuhtelee	18g				
	Huuhtelee (60°C)	1 tai 2 välilehteä	230	0,755	8.5	●
	Kuivaus					
 Universaali	Esipesu					
	Pesu (60°C)					
	Huuhtelee	4/14 g 1 tai 2 välilehteä	155	1,070-1,130	12.7	●
	Huuhtelu (70-72°C) Kuivaus					
 Hygienia	Esipesu					
	Pesu (72°C)					
	Huuhtelee	4/14 g 1 tai 2 välilehteä	200	1,370-1,455	12.7	●
	Huuhtelu (70-72°C) Kuivaus					
 90 min	Pesu (55°C)					
	Huuhtelee	18g				
	Huuhtelu	1 välilehti	90	0,830-0,930	10.4	●
	(60-65°C) Kuivaus					
 Nopea	Pesu (45°C)					
	Huuhtelee	12g				
	Huuhtelee (45°C)	1 välilehti	30	0,560	9.6	○
 Liota	Esipesu	/	15	0,115	3.4	○
 Itsepuhdistuva	Esipesu					
	Pesu (60°C)					
	Huuhtelee	4/14 g 1 tai 2 välilehteä	130	1,050-1,080	12.7	●
	Huuhtelu (70-72°C) Kuivaus					



HUOM:

ECO:ECO-ohjelma soveltuu normaalisti likaantuneiden astioiden puhdistamiseen (*EN60436) tähän käyttöön se on energian ja veden yhdistetyn kulutuksen

kannalta tehokkain ohjelma, ja sen avulla arvioidaan EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista.