

MIKROAALTOUNI ROSENLEW

Käyttö

1. Valitse mikroaaltoteho kääntämällä tehovalitsin halutun tehon kohdalle.
2. Valitse aika kääntämällä ajanvalitsinta halutun aikalukeman kohdalle. Uuni alkaa välittömästi toimia. Mikäli valitset lyhyen ajan, 2 min tai lyhyemmän, käännä ajanvalitsinta ensin suuremman lukeman (esim. 4 tai 5) kohdalle ja sen jälkeen pienempään aikalukemaan.
3. Kun valittu aika on kulunut, kuuluu merkkiääni ja uuni lakkaa toimimasta.

Ohjeita tehon valitsemiseen

100W / ❄️ : Pakastetun lihan, kalan ja valmiin ruoan sulattamiseen.

400W: Suurempien ruokamäärien sekä ruokien, joita ei voi sekoittaa, esimerkiksi laatikkoruoat, kuumentaminen ja kypsentyminen.

550W: Ruoan nopea kuumentaminen ja kypsentyminen, esim. kala sekä vihannekset.

700W: Juomien ja valmiin ruoan nopea kuumentaminen.

ÄLÄ LAITA METALLIASTIOITA TAI ALUMIINIFOLIOTA MIKROAALTOUNIN!

