

Ilmanvaihto ja lämmitys

Ilmanvaihto

Liesituulettimessa olevista säätimistä ohjataan koko huoneiston ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtoa ei voi sammuttaa kokonaan, vaan se pyörii aina vähintään minimiteholla. Kierrettävästä säätimestä valitaan käytetäänkö liesikupua vai halutaanko poisto muista huoneista.

Ruuanlaiton aikana säädin kierretään asentoon ON, jolloin liesikupu on käytössä. Muulloin säädin laitetaan OFF-asentoon, jolloin poisto on muista huoneista. Imutehon taso valitaan napeilla 1-4.

Erityisesti saunottaessa ja n. ½ tuntia sen jälkeen on tärkeää laittaa kiertokytkin asentoon OFF ja teho asentoon 2-4. Myös muulloin jos huoneistossa on huono ilma, kuuma tai paljon ihmisiä voi ilmanvaihtoa tehostaa laittamalla ilmanvaihto asentoon 2-4. **Yöllä ja poissa ollessa on hyvä laittaa ilmanvaihto asentoon 1.**



Takkaa käytettäessä laita eteisen seinällä oleva takkakytin päälle ja ilmanvaihto asentoon 1. Tällöin takka vetää paremmin.



Lämmitys

Kiinteistöön on asennettu sähkölämmitystä huonekohtaisesti ohjaava Optiwatti-automaatiojärjestelmä. Optiwatilla ohjataan suorasähkölämmityksellä toimivia patteri- ja lattialämmityksiä. Huoneiston lämpötila on asetettu etukäteen sopivaksi.

Muista pois lähtiessäsi jättää liesituuletin OFF-asentoon ja ilmanvaihto asentoon 1.