

SAUNA

1. Paina I/O painiketta.
2. Paina nuolinäppäintä (SET) niin että vihreävalo (Päälläoloaika) alkaa vilkkua, aseta ajaksi 2 tuntia +/- näppäimillä.
3. Paina uudelleen SET – näppäintä niin että punainen valo (Lämpötila) alkaa vilkkua. Aseta lämpötilaksi 70 astetta +/- näppäimillä.
4. Paina SET – näppäintä kertaalleen ja kiuas alkaa lämmetä. Sauna on lämmin noin puolen tunnin kuluttua.

