



Huonesäätimen käyttöohje



Huonelämpötilan
oloarvo

Huoneilman kosteus ja
ulkolämpötila oloarvo

Lämpötilan yksikön
vaihto
celsius/fahrenheit.

1.) Huonelämpötilan asetus

2.) Ilmanvaihdon tehonsäätö

3.) Kielen valinta

1.)Huonelämpötilan asetus:

Tästä voit säätää huoneeseen haluamasi lämpötilan. Huom! Lattialämmitys reagoi hitaasti muutokseen. Oletusasetus on 21,5 astetta.

2.)Ilmanvaihdon tehonsäätö:

Tästä voit ohjata huoneiston ilmanvaihdon tehoa min/med/max-teholle. Auto-asetuksella ilmanvaihto toimii yhteisaikaohjauksella. IV-kojeen teho muuttuu pienellä viivellä. Tehoa voi vaihtaa myös mahdollisen liesikuvun painikkeilla. Ruokaa laittaessa vedä liesikupu auki rauhallisesti, jolloin ilmanvaihto tehostuu automaattisesti liesikuvulta. Viimeinen muutos jää voimaan. Joissain tilanteissa (esim. pakkasrajoitus) kaikki tehot eivät ole käytettävissä. Ilmanvaihdon ohjaus toimii vain olohuoneen säätimellä, ei makuuhuoneista.

3.)Kielen valinta:

Tästä voit vaihtaa käyttöliittymän kielen. Käytettävissä ovat suomi, englanti ja venäjä.