

LIESITUULETIN

Liukuosan käyttö

Liukuosan avaaminen ohjaa kuvun valoa ja tehostusta. Kun liukuosaa avaa vähän syttyy ensin valo ja enemmän avattaessa kuvun tehostusläppä aukeaa ja ohjausnopeus tehostuu automaattisesti. Kun liukuosa suljetaan perusasentoon valo sammuu ja tehostusläppä sulkeutuu.

Huom! Kupu sulkee läpän automaattisesti 60 minuutin kuluttua vaikka liuku-osa olisi auki. Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina tehostusläppä pidetään kiinni.

Ohjauspaneelin toiminnot



INFO-merkkivalo

INFO-merkkivalo muistuttaa tasaisin väliajoin ilmanvaihtoon liittyvistä huoltotoimenpiteistä. Normaalisti valo ei pala. Kun valo syttyy, muistutuksen voi kuitata painamalla nopeudenvaihtonäppäintä 2 sekunnin ajan jolloin merkkivalo sammuu. Merkkivalomuistutuksen voi kytkeä pysyvästi pois käytöstä tai palauttaa käyttöön pitämällä nopeusnäppäintä pohjassa 10 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkahtaa vihreänä kolme kertaa (punaisena pois kytkettäessä).

Punainen = puhdista rasvasuodatin (ohjeet alempana)
Vihreä = vaihda/puhdista ilmanvaihtokoneen suodattimet

Nopeusnäppäin

Nopeudenvaihtonäppäimellä voidaan ohjata ilmavaihtokoneen nopeutta. Näppäimen oikealla puolella olevat merkkivalot kertovat käytössä olevan nopeuden:

I = 1 valoa palaa
II = 2 valoa palaa
III = 3 valoa palaa
IV = 4 valoa palaa

Tehostus

Tehostuksen merkkivalo palaa tehostusläpän ollessa auki.

Huomio! Ruoan liekittäminen on ehdottomasti kielletty.