

Liesituuletin

Ohjauspaneelin toiminnot

*Liesikuvun
valokatkaisin*

Oikea reuna alhaalla, valo päällä.
Vasen reuna alhaalla valo pois



Nopeudensäätö

Kiertämällä nuolen osoittamaa kytkintä voidaan valita haluttu nopeus.

Nopeus:

- I = Kytkin osoittaa vasemmalle (minimi)
- II = Kytkin osoittaa ylöspäin (säätöasento)
- III = Kytkin osoittaa oikealle
- IV = Kytkin osoittaa alaspäin (maksimi)

Liesikuvun tehostus

Tehostusläppä on ajastimella varustettu itsestään sulkeutuva säädin.

Ajastimella varustetun tehostusläppän säätimen ollessa maksimiasennossa, kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n.60 min.

Tehostusläppän voi sulkea kesken ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan.

Tehostusläppän avaaminen tehostaa koneen nopeutta automaattisesti nopeudelle 3, halutessasi lisää imutehoa voit valita nopeuden säätimestä nopeuden 4.

Kun tehostusläppä sulkeutuu nopeus asetetaan nopeudensäätimestä valikoituun nopeuteen.

HUOM! Tehostusläppän ollessa tehostusasennossa nopeuksia 1 ja 2 ei huomioida.

Kuvuissa joissa on automaattinen tehostustoiminto etuosan grafiikassa merkki +.

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.