

TAKKA

- Noudata seinällä olevaa ohjeistusta.
- Takkakytkin (samalla seinällä kuin takka) luo huoneistoon ylipaineen kytkemällä ilmanvaihdon poistoilman pois käytöstä (jolloin ilma poistuu takan kautta).
- Varmista, että liesituulettimen pelti on OFF-asennossa ja ilmanvaihto on korkeintaan 1-teholla.
- Takan toimintaa voi tehostaa avaamalla ikkunan tai parvekkeen oven hieman raolleen.
- Takassa saa polttaa 2-3 pesällistä vuorokaudessa (max. 2 kerrallaan), 15-20 kg puita. Polta vain kuivia puita.
- Matalapaineen ja sateiden aikana veto on tavallista huonompi.
- Takan oltua pitkään käyttämättä voi hormiin syntyä ilmalukko. Tällöin hormi pitää kuivata polttamalla sanomalehden sivu hormin nuohousluukussa. Veto on riittävä kun piippu imaisee lehden tuhkat mukanaan. Tämän jälkeen voit sytyttää takan.
- Äkillinen kova lämmitys voi vaurioittaa varsinkin kauan kylmillään ollutta takkaa.
- Polttopuut asetetaan pystyasentoon takan takaosaa vasten. Tulipesää ei saa latioita liian täyteen.
- Kun takkaa ei käytetä, pidä pelti kiinni. Varsinkin matalapaineen ja sateen aikana, viereisessä huoneistossa takkaa käytettäessä voi savua tulla huoneistoon, mikäli pelti on auki.
- **HUOM! ÄLÄ SULJE PELTIÄ LIIAN AIKAISIN TAKAN KÄYTÖN JÄLKEEN! SULJE PELTI VASTA KUN HIILET OVAT TÄYSIN MUSTIA.**

JOS SAVUA TULEE SISÄLLE:

- Varmista, että savupelti on auki.
- Varmista, että liesituulettimen pelti on OFF-asennossa ja ilmanvaihto on korkeintaan 1-teholla.
- Polta paperia takan nuohousluukussa.
- Avaa huoneiston ikkuna tai parvekkeen ovi.
- Huoneistossa on palohälytys, joka hälyttää jos huoneistossa on savua. **Pienikin määrä savua huoneistossa laukaisee hälytyksen, joten jos huomaatte, ettei takka vedä kunnolla, aloittakaa huoneiston tuuletus välittömästi!**