


## LIESI JA UUNI

### Ohjauspaneeli



**Uunitoiminnon valitsin ja merkkivalot**  
Voit valita seuraavista asennoista:

- ☐ ylä- ja alalampo
- ☐ alalampo
- ☐ ylälampo
- ☐ grilli
- ☒ pikakuumennus

**Lämpötilavalitsin** uunin lämpötilan valitsemiseen, varustettu merkkivalolla. Voit valita seuraavat lämpötilat ja tehoalueet: 50-300 lämpötila °C

Kun toiminto on valittu, toimintovalitsimen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy ja uunin valaistus kytkeytyy päälle. Kytke toimintovalitsin aina asentoon 0, kun et käytä uunia.

**Keittoalueiden tehovalitsimet ja merkkivalot**  
Asennot 1-6.

1 = pienin teho

6 = suurin teho

Kun lämpötila on valittu, lämpötilavalitsimen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy. Valo sammuu, kun lämpötila nousee asetettuun arvoon. Uunin jäähtyttyä muutaman asteen, se syttyy uudelleen.