

LIESIKUVUN KÄYTTÖ

1. Kun liesikupu toimii asunnossa liedен kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä sekä ilmanvaihtojärjestelmän säätölaitteena.
2. Kun liesikupu toimii erilliseen huippumuriin yhdistettynä keittiön liedен käreynpoistona.

Liesikuvun käyttösäätimet



Liesikuvun sulkupellin säädin Kiertotoiminen säädin

Oikealle kierrettynä sulkupelti auki-asennossa:

- Tehostaa kuvun poistokykyä.
- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittiön kuormitus-tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemalle kierrettynä sulkupelti kiinni asennossa:

- Normaali oleskelutilanne, tehostaa muiden tilojen poistoa.

HUOM!
Liesikuvun alla
liekittäminen on
kielletty!

Liesikuvun valokatkaisin

Keinuvipukytin painettuna

- Oikea reuna alas, valo päällä.
- Vasen reuna alas, valo pois päältä.

1. Ilmanvaihdon kytkin ja säädin. Kiertotoiminen säädin

0. Ilmanvaihto pois toiminnasta

1. Poissaoloasento
2. Normaaliasento
3. Tehoasento
4. Huipputehoasento

HUOM!

Noudata ilmanvaihtosuunnitelmaa, joka määrittelee säätimen asennon normaalissa oleskelutilanteessa, riittävän ilmanvaihtuvuuden aikaansaamiseksi.

2. Liedен käreynpoiston säädin. Kiertotoiminen säädin

0. Käreynpoisto pois toiminnasta.

1. Käreynpoisto minimi teholla.
2. Käreynpoisto n. 50% teholla.
3. Käreynpoisto n. 75% teholla.
4. Käreynpoisto maximi teholla.

Huomioitavaa

- Ilmanvaihdon kytkin on pidettävä AINA vähintään asennossa 1
- Yöaikaan ja poissa ollessa ilmanvaihdon kytkin asennossa 1
- Jos huoneistossa saunotaan tai haluat tehostaa ilman vaihtoa, laita kytkin asentoon 3-4
- Takkaimuri toimii, kun ilmanvaihdon kytkin on asennossa 1-4