


MIKROAALTOUUNI



1. Valitse teho kääntämällä tehovalitsin haluttuun asentoon.
2. Aseta valmistusaika kääntämällä ajastin annetulle ajalle.
3. Mikro käynnistyy automaattisesti, kun teho ja aika on asetettu.
4. Kun valmistusaika on täyttynyt, laitteesta kuuluu "kling"-ääni ja se pysähtyy.