


SÄHKÖVATKAIN



1. Työnnä vispilät tai taikinakoukut vatkaimen. Käännä vispilöitä tai taikinakoukkuja tarvittaessa samalla hieman. (kuva 1.)
2. Työnnä pistoke pistorasiaan
3. Mittaa aineet kulhoon
4. Laske vispilät tai taikinakoukut sekoittavien ainesten joukkoon kulhoon ja käynnistä vatkain (kuva 2). Paina turbopainiketta kun haluat lisät vatkausnopeutta tai tarvitset enemmän voimaa esim. leipätaikinan vaivaamiseen.
5. Jos haluat keskeyttää vatkaamisen hetkeksi, katkaise virta ja aseta vatkain (vispilät paikoillaan) pystyyn kunnes jatkat vatkaamista.
6. Kun olet lopettanut, aseta liukukytkin 0 asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
7. Vapauta vispilät työntämällä liukukytkin irrotusasentoon (kuva 4).