

SAUNA

Laita sauna päälle eteisessä olevasta kytkimestä (kuva 1) noin 15-20 minuuttia ennen saunaan menoa. Muistathan varmistaa, ettei kiukaan päällä ole mitään, kun sauna on päällä.


Kun kytkimessä palaa 1-3 valoa, teho on riittävä. Mikäli kytkimeen ei syty valoja, varmista saunan kiukaan etupaneelissa olevan katkaisijan (kuva 2) asento. Katkaisijan tulee osoittaa alaspäin. Sauna kannattaa sammuttaa heti, kun viimeinen saunassa kävijä on tullut saunasta. Saunan ollessa päällä, lämpöteho huoneistossa pienenee.

HUOMIO:

- Säilytä kaikki tavarat saunan ulkopuolella.
- Kuivaa vaatteet ja pyyhkeet kuivauskaapissa.
- Käytä kiuasta vain saunomiseen.
- Pidä kylpyhuoneen ovi suljettuna suihkun ja saunomisen aikana. Höyry voi aiheuttaa palohälytyksen.

Kiukaan päälle tai välittömään läheisyyteen ei saa laittaa tavaroita. Aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuneet kustannukset peritään aiheuttajalta (alk. 200 €).

Kuva 1. Saunan kytkin



Kuva 2. Kiukaan katkaisija

