

# UUNI CANDY

## Uunin toiminnot

💡 Uunin valo

✳️ Sulatus

🌀 Kiertoilmakypsennys

🔥 Kiertoilmagrillaus

🌀 Tuuletin + alalämpö

🔥 Tavallinen kypsennys

🔥 Grillaus

PIZZA Pizzan kypsennys



## Uunin käyttö

1. Paina 🖐️ ja valitse kypsennystoiminto kääntämällä toimintovalitsinta.
2. Valitse haluttu lämpötila kääntämällä lämpötilavalitsinta (vasemmalla sijaitseva valitsin).
3. Kypsennyksen jälkeen käännä sekä toimintovalitsin että lämpötilavalitsin asentoon O.

