


# KUIVAUSKAAPPI NIMO

## Käyttöpaneeli



Kaappi on varustettu kahdella nupilla eri tehotilojen asettamiseen.

Vasen nuppi säättää lämpöä tehotilojen välillä portaattomalla asteikolla.

Oikeanpuoleinen nuppi säättää kuivausaikaa portaattomasti kuuteen tuntiin asti.

**Suositeltu lämpötila matala: käännä lämpönuppia vain hieman ja aseta kuivausaika 3-4 tuntiin**

## PYYKIN JÄRJESTÄMINEN KUIVAUSTA VARTEN

Kaapissa on kolme ripustimella varustettua osaa, riippuen sisustusvalinnasta. Jokaisessa osiossa on useita kiskoja pyykin ripustamista varten.

- ❑ Ripusta tavarat kuivauskaappiin sen mukaan, kuinka paljon tilaa ne tarvitsevat - ei painon mukaan.
- ❑ Jotta kuivaus olisi mahdollisimman tehokasta, älä aseta vaatekappaletta taso-kuivaukseen ylemmän ripustustelineen päälle.
- ❑ Sijoita pitkät kappaleet lähimmäksi kaapin seiniä ja lyhyemmät kaapin keskiosaan. Tehokkain kuivaustulos saavutetaan ripustamalla kappaleet tällä tavalla.
- ❑ Taita kaksi alaripustinosaa ylös, jos pitkiä kappaleita halutaan kuivata.
- ❑ Ripusta käsineet, lippalakit, huivit ja vastaavat kappaleet oven sisäpuolella oleviin ripustimiin.
- ❑ Kaikki ripustusosat ovat laajennettavissa pyykin ripustamisen helpottamiseksi. Ripustinosien tulee olla sisäasennossaan oven ollessa kiinni.
- ❑ Älä ylikuormita kuivauskaappia. Jos teet niin, pyykki rypistyy ja kuivuu epätasaisesti. Jätä sen sijaan väliä kappaleiden väliin, jos mahdollista.
- ❑ Jos on olemassa vaara, että tietyt kappaleet värjäävät, niiden ympärille tulee jättää vapaata tilaa.
- ❑ Vältä painavien kappaleiden kuivaamista yhdessä kevyempien kappaleiden kanssa, koska niillä on hyvin erilaiset kuivausajat.
- ❑ Kuivaa neuletuotteet vaakatasossa. Nämä ovat raskaita märkinä ja venyvät, jos ne ripustetaan tappeihin.

## VINKKEJÄ KÄYTTÄJÄLLE

- ❑ Noudata aina kappaleessa olevia pesuohjeita, jos niitä on.
- ❑ Jos käytät kankaanhoitoainetta tai antistaattista ainetta, noudata tuotteen valmistajan ohjeita.
- ❑ Sääda kaapissa oleva kuivauslämpötila vaahtokumia tai vastaavaa materiaalia sisältäville tuotteille. Noudata tarkasti valmistajan ohjeita tällaisten tuotteiden pesussa ja kuivauksessa.


## ILMAVIRTA

Kuvassa näkyy kuivauskaapin ilmavirta.

**Pidä poistokanavan ympärillä oleva alue puhtaana pölystä ja liasta.**

**Varmista, että ilmanotto- ja poistokanavat eivät ole tukossa.**

**Katso sivu 6.**



**Huomaa:** Kaapin ollessa kylmä, oven tiivistelista ei välttämättä sulkeudu kokonaan. Tämä kuitenkin kompensoituu täysin, kun kaappi toimii ja lämpö laajentaa tiivisteen.